

02 RUBINETTERIA CUCINA KITCHEN FAUCETS

Алматы (727)3454-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454-704

Беларусь +375-257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://tiemme.nt-rt.ru/> || tec@nt-rt.ru

TIEMME

K EVO COLLECTION




CUCINA
KITCHEN

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello, canna girevole con molla, leva laterale destra e doccetta professionale doppio getto. Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer, swivelling spout with spring, right side lever, professional shower with 2 jets.
Cartridge Ø 35 mm

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K501	411495601	 CROMO	



Ricambi / Spare parts



412960051



412960070

K EVO COLLECTION




CUCINA KITCHEN



Miscelatore monocomando **cromato** per lavello, canna girevole con molla, leva laterale destra e doccetta professionale doppio getto. Cartuccia Ø 35mm

Chrome kitchen mixer, swivelling spout with spring, right side lever, professional shower with 2 jets.
Cartridge Ø 35 mm

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K504	411805601	 CROMO	



Ricambi / Spare parts

 412960051

 412960070

K EVO COLLECTION




CUCINA
KITCHEN

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello, canna girevole con molla, leva laterale destra e doccetta professionale doppio getto. Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer, swivelling spout with spring, right side lever, professional shower with 2 jets.
Cartridge Ø 35 mm

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K505	411655601	 CROMO	



Ricambi / Spare parts



412960051



412960070

K EVO COLLECTION



CUCINA KITCHEN




Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole Ø 18 e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.

Cartridge Ø 35 mm

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K102	411480901	 CROMO	



Ricambi / Spare parts

 412964208

 412960070

K EVO COLLECTION



CUCINA KITCHEN




Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.

Cartridge Ø 35 mm

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K202	411480902	 CROMO	



Ricambi / Spare parts

 412964206

 412960070

K EVO COLLECTION



CUCINA KITCHEN




Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.

Cartridge Ø 35 mm

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K302	411480903	 CROMO	



Ricambi / Spare parts

 412964206

 412960070

K EVO COLLECTION



CUCINA KITCHEN




Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole Ø 18 e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.

Cartridge Ø 35 mm

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K101	411490901	 CROMO	



Ricambi / Spare parts

 412964208

 412960070

K EVO COLLECTION



CUCINA KITCHEN




Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.

Cartridge Ø 35 mm

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K201	411490903	 CROMO	



Ricambi / Spare parts

 412964206

 412960070

K EVO COLLECTION



CUCINA KITCHEN




Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.

Cartridge Ø 35 mm

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K301	411490905	 CROMO	



Ricambi / Spare parts

 412964206

 412960070

K EVO COLLECTION



CUCINA KITCHEN




Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.

Cartridge Ø 35 mm







Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K403	411551401	 CROMO	







Ricambi / Spare parts


 412964206

 412960070

Modello Model	Articolo Article	Codice Code	Descrizione Description	Finitura Finishing	Leva Lever	Prezzo € Price €
 CUCINA KITCHEN	K501	411495601	Miscelatore monocomando cromato per lavello, canna girevole con molla, leva laterale destra e doccetta professionale doppio getto	 CROMO	 CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K504	411805601	Miscelatore monocomando cromato per lavello, canna girevole con molla, leva laterale destra e doccetta professionale doppio getto	 CROMO	 CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K505	411655601	Miscelatore monocomando cromato per lavello, canna girevole con molla, leva laterale destra e doccetta professionale doppio getto	 CROMO	 CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K102	411480901	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole Ø 18 e leva laterale destra	 CROMO	 CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K202	411480902	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra	 CROMO	 CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K302	411480903	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra	 CROMO	 CROMO	

Modello Model	Articolo Article	Codice Code	Descrizione Description	Finitura Finishing	Leva Lever	Prezzo € Price €
 CUCINA KITCHEN	K101	411490901	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole Ø 18 e leva laterale destra Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever	 CROMO	 CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K201	411490903	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever	 CROMO	 CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K301	411490905	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever	 CROMO	 CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K403	411551401	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever	 CROMO	 CROMO	

CUCINA KITCHEN



TEN COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con leva frontale e doccetta estraibile doppio getto.

Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer with front lever, pull-out shower with 2 jets.

Cartridge Ø 35 mm

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K28	411802201	 CROMO	

Ricambi / Spare parts




412960051



412960069

K CLASSIC COLLECTION

CUCINA KITCHEN



TEN COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.

Cartridge Ø 35 mm

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K08	411800904	 CROMO	

Ricambi / Spare parts




412964206



412960069

CUCINA KITCHEN



TEN COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.

Cartridge Ø 35 mm


Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K09	411800905	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412964206

 412960069

CUCINA KITCHEN



TEN COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.

Cartridge Ø 35 mm


Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K05	411800901	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412960051

 412960069

CUCINA KITCHEN



TEN COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole Ø 18 e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 35 mm.

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and side lever.

Cartridge Ø 35 mm.



Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K07	411800906	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412964207

 412960069

CUCINA KITCHEN



TEN COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con leva frontale, installazione a parete e bocca girevole L 170 mm. Cartuccia Ø 35 mm

Wall mounted **chrome** kitchen mixer with front lever and swivelling spout L 170 mm. Cartridge Ø 35 mm



Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K15	411801001	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412960051

 412960069

CUCINA KITCHEN



TEN COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con leva clinica, leva frontale, installazione a parete e bocca girevole L 170 mm.

Cartuccia Ø 35 mm

Wall mounted **chrome** kitchen mixer with long front lever and swivelling spout L 170 mm.

Cartridge Ø 35 mm


Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K15LC	411801002	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412960051

 412960069

CUCINA KITCHEN



ELEVEN COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con leva frontale e doccetta estraibile doppio getto.

Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer with front lever, pull-out shower with 2 jets.

Cartridge Ø 35 mm


Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K29	411652201	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412960051

 412960069

CUCINA KITCHEN



ELEVEN COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.

Cartridge Ø 35 mm


Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K10	411650901	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412964206

 412960069

CUCINA KITCHEN



ELEVEN COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.

Cartridge Ø 35 mm


Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K11	411650902	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412964206

 412960069

CUCINA KITCHEN



ELEVEN COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.

Cartridge Ø 35 mm

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K31	411650904	 CROMO	


Ricambi / Spare parts

 412960051

 412960069

K CLASSIC COLLECTION

CUCINA KITCHEN



ELEVEN COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole Ø 18 e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 35 mm

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.

Cartridge Ø 35 mm



Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K30	411650903	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412964207

 412960069

CUCINA KITCHEN



ELEVEN COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con leva frontale, installazione a parete e bocca girevole L 170 mm. Cartuccia Ø 35 mm

Wall mounted **chrome** kitchen mixer with front lever and swivelling spout L 170 mm. Cartridge Ø 35 mm



Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K17	411651002	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412960051

 412960069

CUCINA KITCHEN



ELEVEN COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con leva clinica, leva frontale, installazione a parete e bocca girevole L 170 mm.

Cartuccia Ø 35 mm

Wall mounted **chrome** kitchen mixer with long front lever and swivelling spout L 170 mm.

Cartridge Ø 35 mm

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K15LC	411801002	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412960051

 412960069


CUCINA KITCHEN



Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con bocca abbattibile.
Cartuccia Ø 40 mm

Chrome kitchen mixer with pull-down spout.
Cartridge Ø 40 mm

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K12	411010902	 CROMO	




Ricambi / Spare parts

 412964206

 412960067

CUCINA KITCHEN



GAMMA COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con leva frontale e doccetta estraibile doppio getto.

Cartuccia Ø 40 mm

Chrome kitchen mixer with front lever, pull-out shower with 2 jets.

Cartridge Ø 40 mm


Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K27	411512201	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412960051

 412960067

CUCINA KITCHEN



GAMMA COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con leva frontale e bocca L 150 mm
Cartuccia Ø 40 mm

Chrome kitchen mixer with front lever.
Spout L 150 mm
Cartridge Ø 40 mm


Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K06	411510926	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412960051

 412960067

CUCINA KITCHEN



GAMMA COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con leva frontale e bocca L 235 mm
Cartuccia Ø 40 mm

Chrome kitchen mixer with front lever.
Spout L 235 mm
Cartridge Ø 40 mm


Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K01	411510901	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412960051

 412960067

CUCINA KITCHEN



GAMMA COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con leva clinica frontale e bocca L 235 mm.

Cartuccia Ø 40 mm

Chrome kitchen mixer with long front lever.

Spout L 235 mm.

Cartridge Ø 40 mm


Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K01LC	411510919	CROMO	

Ricambi / Spare parts

412960051

412960067

CUCINA KITCHEN



GAMMA COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 40 mm

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.

Cartridge Ø 40 mm


Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K02	411510902	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412960051

 412960067

CUCINA KITCHEN



GAMMA COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con canna girevole Ø 18 e leva laterale destra.

Cartuccia Ø 40 mm.

Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.

Cartridge Ø 40 mm



Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K04	411510920	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412964207

 412960067

CUCINA KITCHEN



GAMMA COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con leva frontale, installazione a parete e bocca girevole L 170 mm. Cartuccia Ø 40 mm

Wall mounted **chrome** kitchen mixer with front lever and swivelling spout L 170 mm. Cartridge Ø 40 mm



Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K03	411511001	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412960051

 412960067

CUCINA KITCHEN



GAMMA COLLECTION

Miscelatore monocomando **cromato** per lavello con leva clinica, leva frontale, installazione a parete, bocca girevole L 170 mm.

Cartuccia Ø 40 mm

Wall mounted **chrome** kitchen mixer with long front lever and swivelling spout L 170 mm.

Cartridge Ø 40 mm

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K03LC	411511006	 CROMO	

Ricambi / Spare parts


 412960051

 412960067

K CLASSIC COLLECTION

CUCINA KITCHEN

NEW



CROSS COLLECTION

Gruppo monoforo lavello con canna girevole
Ø18 e maniglie a croce.
Vitoni ceramici.

Single-hole for sink with Ø18 swivel spout
and cross handles
Ceramic headwork.

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K32	411150901	 CROMO	


Ricambi / Spare parts

 412964207

 412961001

CUCINA KITCHEN

NEW



CROSS COLLECTION

Gruppo lavello con maniglie a croce, installazione a parete e bocca girevole inferiore a S L 200. Vitoni ceramici.

Sink group with cross handles, wall installation and swivel S-shaped spout L 200. Ceramic headwork.


Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
K33	411151001	 CROMO	

Ricambi / Spare parts

 412964207

 412961001

ACQUA FREDDA COLD WATER



Rubinetto acqua fredda **cromato** con maniglia 3 punte e canna superiore a U con rosone.


Chrome cold water TAP with 3-point handle and U-shaped spout with rosette.

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
V01	411887001	CROMO	

Ricambi / Spare parts

412964207

ACQUA FREDDA COLD WATER



Rubinetto acqua fredda **cromato** con maniglia 3 punte e canna inferiore a S con rosone.


Chrome cold water TAP with 3-point handle and S-shaped spout with rosette.

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
V02	411887002	CROMO	

Ricambi / Spare parts

412964207

ACQUA FREDDA COLD WATER



Rubinetto acqua fredda **cromato** con maniglia 3 punte e canna superiore a J con rosone.


Chrome cold water TAP with 3-point handle and J-shaped spout with rosette.

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
V03	411887003	CROMO	

Ricambi / Spare parts

412964207

ACQUA FREDDA COLD WATER



Rubinetto acqua fredda **cromato** con maniglia 3 punte a colonna e canna superiore a J con rosone.


Chrome cold water TAP with column 3-point handle and J-shaped spout with rosette.

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
V04	411887004	CROMO	

Ricambi / Spare parts

412964207

ACQUA FREDDA COLD WATER



Rubinetto acqua fredda **cromato** con maniglia 3 punte prolungato con rosone.








Chrome cold water TAP with 3-point handle and long spout with rosette.

Art.	Cod.	Finitura Finishing	Prezzo € Price €
V05	411887005	CROMO	








Ricambi / Spare parts

412964207







K CLASSIC COLLECTION

Modello Model	Articolo Article	Codice Code	Descrizione Description	Finitura Finishing	Leva Lever	Prezzo € Price €
 CUCINA KITCHEN	K28	411802201	Miscelatore monocomando cromato per lavello con leva frontale e doccetta estraibile doppio getto	 CROMO	 CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K08	411800904	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra	 CROMO	 CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K09	411800905	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra	 CROMO	 CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K05	411800901	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole e leva laterale destra	 CROMO	 CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K07	411800906	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole Ø 18 e leva laterale destra.	 CROMO	 CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K15	411801001	Miscelatore monocomando cromato per lavello con leva frontale, installazione a parete e bocca girevole L 170 mm	 CROMO	 CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K15LC	411801002	Miscelatore monocomando cromato per lavello con leva clinica, leva frontale, installazione a parete e bocca girevole L 170 mm	 CROMO	 CROMO	








K CLASSIC COLLECTION

Modello Model	Articolo Article	Codice Code	Descrizione Description	Finitura Finishing	Leva Lever	Prezzo € Price €
 CUCINA KITCHEN	K29	411652201	Miscelatore monocomando cromato per lavello con leva frontale e doccetta estraibile doppio getto	Chrome kitchen mixer with front lever, pull-out shower with 2 jets	 CROMO  CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K10	411650901	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra	Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.	 CROMO  CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K11	411650902	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole Ø 24 e leva laterale destra	Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.	 CROMO  CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K31	411650904	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole e leva laterale destra	Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.	 CROMO  CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K30	411650903	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole Ø 18 e leva laterale destra	Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever.	 CROMO  CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K17	411651002	Miscelatore monocomando cromato per lavello con leva frontale, installazione a parete e bocca girevole L 170 mm	Wall mounted chrome kitchen mixer with front lever and swivelling spout L 170 mm	 CROMO  CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K12	411010902	Miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca abbattibile	Chrome kitchen mixer with pull-down spout	 CROMO  CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K27	411512201	Miscelatore monocomando cromato per lavello con leva frontale e doccetta estraibile doppio getto	Chrome kitchen mixer with front lever, pull-out shower with 2 jets	 CROMO  CROMO	

K CLASSIC COLLECTION

Modello Model	Articolo Article	Codice Code	Descrizione Description	Finitura Finishing	Leva Lever	Prezzo € Price €
 CUCINA KITCHEN	K06	411510926	Miscelatore monocomando cromato per lavello con leva frontale e bocca L 150 mm	Chrome kitchen mixer with front lever, spout L 150 mm	 CROMO  CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K01	411510901	Miscelatore monocomando cromato per lavello con leva frontale e bocca L 235 mm	Chrome kitchen mixer with front lever, spout L 235 mm	 CROMO  CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K01LC	411510919	Miscelatore monocomando cromato per lavello con leva clinica frontale e bocca L 235 mm	Chrome kitchen mixer with long front lever, spout L 235 mm	 CROMO  CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K02	411510902	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole e leva laterale destra	Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever	 CROMO  CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K04	411510920	Miscelatore monocomando cromato per lavello con canna girevole Ø 18 e leva laterale destra	Chrome kitchen mixer with swivelling spout and right side lever	 CROMO  CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K03	411511001	Miscelatore monocomando cromato per lavello con leva frontale, installazione a parete e bocca girevole L 170 mm.	Wall mounted chrome kitchen mixer with front lever and swivelling spout L 170 mm	 CROMO  CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K03LC	411511006	Miscelatore monocomando cromato per lavello con leva clinica, leva frontale, installazione a parete, bocca girevole L 170 mm	Wall mounted chrome kitchen mixer with long front lever and swivelling spout L 170 mm	 CROMO  CROMO	


K CLASSIC COLLECTION

Modello Model	Articolo Article	Codice Code	Descrizione Description	Finitura Finishing	Leva Lever	Prezzo € Price €
 CUCINA KITCHEN	K32 NEW	411150901	Gruppo monoforo lavello con canna girevole Ø18 e maniglie a croce	Single-hole for sink with Ø18 swivel spout and cross handles	 CROMO  CROMO	
 CUCINA KITCHEN	K33 NEW	411151001	Gruppo lavello con maniglie a croce, installazione a parete e bocca girevole inferiore a S L 200	Sink group with cross handles, wall installation and swivel S-shaped spout L 200	 CROMO  CROMO	
 ACQUA FREDDA COLD WATER	V01	411887001	Rubinetto acqua fredda cromato con maniglia 3 punte e canna superiore a U con rosone	Chrome cold water TAP with 3-point handle and U-shaped spout with rosette	 CROMO  CROMO	
 ACQUA FREDDA COLD WATER	V02	411887002	Rubinetto acqua fredda cromato con maniglia 3 punte e canna inferiore a S con rosone	Chrome cold water TAP with 3-point handle and S-shaped spout with rosette	 CROMO  CROMO	
 ACQUA FREDDA COLD WATER	V03	411887003	Rubinetto acqua fredda cromato con maniglia 3 punte e canna superiore a J con rosone	Chrome cold water TAP with 3-point handle and J-shaped spout with rosette	 CROMO  CROMO	
 ACQUA FREDDA COLD WATER	V04	411887004	Rubinetto acqua fredda cromato con maniglia 3 punte a colonna e canna superiore a J con rosone	Chrome cold water TAP with column 3-point handle and J-shaped spout with rosette	 CROMO  CROMO	
 ACQUA FREDDA COLD WATER	V05	411887005	Rubinetto acqua fredda cromato con maniglia 3 punte prolungato con rosone	Chrome cold water TAP with 3-point handle and long spout with rosette	 CROMO  CROMO	



COLONNE DOCCIA / SHOWER COLUMNS

pag. 270



SOFFIONI / HEADSHOWERS

pag. 295



SUPPORTI / SUPPORTS

pag. 310



SALISCENDI / SLIDING RAILS

pag. 286



DOCCE / HANDSHOWERS

pag. 300



FLESSIBILI / SHOWER HOSES

pag. 312



KIT DOCCIA / SHOWER KIT

pag. 289



DOCLETTE IGIENICHE / SHUT OFF

pag. 304



BRACCI DOCCIA / SHOWER ARMS

pag. 293



PRESE ACQUA / WATER CONNECTIONS

pag. 308

Алматы (727)3454-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454-704

Беларусь +375-257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47